

Quick Start Guide

PHANTOM

GPS RANGEFINDER www.bushnellgolf.com

BUTTONS / FUNCTIONS



- 1. SHOT DISTANCE Button: Press at starting point, walk to ball position to find length of shot.
- 2. MENU Button: View Menu options/items.
- 3. UP A Button: Scrolls up through Menu.
- SELECT ► Button: Selects highlighted Menu item.
- 5. DOWN W Button: Scrolls down through Menu.
- 6. PWR Button: Press & hold (1.5 sec.) to power on/off.
- USB Port: Connect to PC or smartphone charger with supplied cable to charge.

A full user manual detailing the additional features of the Phantom and additional product information can be downloaded at: www.bushnellgolf.com

BEFORE USE: Fully charge the battery by connecting the provided USB charge cable to your phone charger or PC.

The Bushnell Golf App is included with purchase of the Phantom. The Bushnell Golf App provides you with the ability to update courses wirelessly via Bluetooth to your Smartphone, and gives you full color aerial views and flyovers with distances, scorekeeping and tee time booking features.

Download the "Bushnell Golf" App from the Apple App Store or Google Play Store.

- Select "loin Now" (or "Sign In" if you already have an existing Bushnell Golf account).
- You will need to enter the serial # located on the back of your Phantom to complete signing up.



To Sync/Pair the device with the App: Select "BLUETOOTH" and select "ON"

· Select "SETTINGS" from the Phantom's main menu



- your phone. Select "Sync your device"
- To conserve battery life on your Phantom, turn Bluetooth off while using it.



Guide de démarrage rapide

PHANTOM

GPS RANGEFINDER
www.bushnellgolf.com

BOUTONS/FONCTIONS



- Bouton de DISTANCE DE FRAPPE: Appuyez sur le bouton au point de départ, marchez jusqu'à la position de la balle pour trouver la longueur du coup.
- 2. Bouton MENU: Pour ouvrir les options du menu.
- Bouton HAUT
 : Faire défiler le menu vers le haut.
- Bouton ➤ SÉLECTIONNER: Pour sélectionner l'élément de menu en surbrillance.
- Bouton BAS : Pour faire défiler le menu vers le bas.
- 6. Bouton PWR: Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé (1,5 sec.) pour allumer et éteindre l'appareil.
- Port USB: Pour brancher l'appareil à un PC ou à un chargeur de téléphone intelligent à l'aide du câble fourni aux fins de chargement.

Un manuel complet détaillant les fonctionnalités supplémentaires du Phantom et des renseignements additionnels sur les produits peut être téléchargé à l'adresse suivante : www.bushnellgolf.com

AVANT UTILISATION : Chargez complètement la batterie en branchant le câble de charge USB fourni au chargeur de votre téléphone ou à votre PC.

L'application Bushnell Golf est incluse avec l'achat du Phantom. L'application Bushnell Golf vous offre la possibilité de mettre les parcours à jour sur votre téléphone intelligent en vous connectant sans fil via Bluetooth et vous donne des vues aériennes en couleurs, ainsi que des survols avec les distances, la tenue des scores et les caractéristiques de réservation de temps de départ.

Téléchargez l'application « Bushnell Golf » depuis l'App Store d'Apple ou Google Play Store.

- Sélectionnez « S'inscrire maintenant » (ou « Connexion » si vous avez déjà un compte Bushnell Golf).
- · Vous devrez entrer le numéro de série situé à l'arrière de votre Phantom pour terminer l'inscription.



- Sélectionnez « BLUFTOOTH » et sélectionnez « ACTIVER »
- Sur votre téléphone, sélectionnez « Mon appareil ». Entrez le code à six chiffres affiché sur le Phantom dans votre téléphone.
- Sélectionnez « Synchroniser votre appareil »

Pour économiser la batterie de votre Phantom, désactivez Bluetooth lorsque vous l'utilisez.